

**TOPP**

Frank Rath



Improvisation ist  
das halbe Leben!



# TRICK 17

## Heimwerken

222 Lifehacks rund ums Bauen,  
Renovieren  
und Sanieren



Die besten Tipps!



# Vorbohren ohne Bohrer

14

23

Hämmern, Bohren & Schrauben

Um Löcher für Nägel vorzubohren, kannst du auch zum Akkuschauber greifen. Einfach einen Nagel nehmen, Kopf abknipsen und mit der Spitze in den Akkuschauber spannen. Dann mit der abgeknipsten Seite das Loch bohren.



Das Vorbohren hat den Vorteil, dass sich beim Nageln mehrerer Nägel in einer Reihe die Holzfasern nicht aufspalten können und das Brett nicht reißen kann.



# 15 Bohrhilfe

24


Hämmern, Bohren & Schrauben

Um gerade zu bohren, einfach zwei Holzblöcke rechtwinklig zusammenleimen und die Ecke als Führung benutzen. So lässt sich der Bohrer optimal führen.



Anstatt die Holzblöcke zu verleimen, kannst du sie auch mit Heißkleber aneinander befestigen.





Unten: Brett  
mit kleinem  
Loch; oben:  
Schablone mit  
gewünschter  
Lochgröße.

**16**

# BOHREN MIT FORSTNERBOHRER

Wenn die Zentrierspitze kein Futter zum Führen hat – z. B. bei einem kleinen Loch, das du vergrößern willst – einfach mit einem Forstnerbohrer eine Schablone mit der gewünschten Lochgröße vorbohren und dieses Loch als Führung benutzen.



# Unsichtbare Schrauben 17

Du hast gerade ein tolles Werkstück fertig gestellt, aber dich stören die sichtbaren Schrauben? Dann erfährst du jetzt, wie du diese verstecken kannst.



1

Du brauchst nur eine Säge und einen Dübel – und ggf. etwas Leim.



2

Verschraube dein Werkstück wie gewohnt. Das Loch für die Schraube muss nur etwas tiefer gebohrt werden und zwar mit einem Bohrer, der dem Durchmesser des Schraubenkopfes entspricht.



3

Stecke nun einen Dübel passend zum Holz in das Schraubenloch. Sitzt der Dübel nicht fest genug, gib zuvor etwas Leim in das Loch.



4

Wenn der Leim abgetrocknet hat, den Dübel bündig mit einer feinen Säge absägen. Im Anschluss evtl. überschleifen.

