

Die Tiefe des Bohrers kannst du markieren, indem du ein Stück Klebeband um den Bohrer klebst. Das ist zum Beispiel dann sinnvoll, wenn du Holzdübel für den Möbelbau setzen oder für eine Schraube vorbohren willst, die später nicht auf der anderen Seite herauschauen soll. Also grundsätzlich immer dann, wenn du nicht aus Versehen durchbohren willst ...

Eine clevere Alternative findest du auf der nächsten Seite.



5

BOHRTIEFE MARKIEREN I

Beim Bohren von Wandlöchern solltest du die Tiefe besser mit einem wasserfesten Stift markieren. Mit einer Klebebandfahne (siehe Seite 13) verwischst du sonst den Bohrstaub an der Wand.

Die Markierung verhindert, dass du zu tief in eine Wand bohrst, der Dübel zu tief steckt und von der Schraube nicht erfasst werden kann.



6

BOHRTIEFE MARKIEREN II

Große Löcher im Holz kann man mit einem Forstnerbohrer hervorragend bohren. Bei weichem Holz, z.B. Kiefer passiert es allerdings schnell, dass die Ränder beim Bohren ausfransen. Das kann man vermeiden, indem man den Bohrer für ein paar Sekunden mit etwas Druck im Linkslauf dreht. Die Schneiden des Forstnerbohrers trennen die Holzfasern oberflächlich und der Rand reißt nicht aus.

Mehr zum Forstnerbohrer erfährst du auf Seite 25.



7

GLATTE SACHE

8

PLATZ DA!



Sägst du mit der Lochsäge Scheiben aus einem Brett, sollte am Rand des Lochbohrers immer etwas Platz für das Sägemehl vorhanden sein, damit die Späne wegfliegen können. Einfach direkt am Rand des Brettes sägen, sodass das Sägeblatt leicht übersteht. Dadurch wird die Lochsäge nicht so heiß und das Sägen verläuft deutlich schneller.

Anstatt am Rand des Holzbrettes zu sägen, kannst du auch ein Zusatzloch am Rand des Kreises bohren.

BAUSTAUB- ALARM I

Jeder kennt das Problem: Beim Bohren rieselt feiner Staub auf den Boden und man muss im Anschluss erstmal sauber machen. Um das zu vermeiden, greife zum Staubsauger und platziere das Staubsaugerrohr unter der Bohrstelle. Am besten lässt du dir dabei assistieren, um beide Hände zum Bohren frei zu haben.

Das Anschalten des Staubsaugers nicht vergessen!