

Mareike Grün

Schmuck AUS BETON



Lieblingsstücke selbst gemacht





Mit einem Pinsel die Rückseite des Betonelements von Staub und losen Teilen befreien. Schmuckkleber auftupfen und die Broschennadel oder den Pin-Stecker fest aufdrücken.



Auch Ringrohlinge oder Ohrstecker mit Platte werden wie oben beschrieben auf der Rückseite des Betonelements mit Schmuckkleber fixiert.

Kugeln & Gold

Betonzylinder-Kette

Material

- Schmuckbeton
- Silikon zum Abformen
- Rundholz, ca. Ø 10 mm zum Abformen
- Kugelmkette, goldfarben, ca. 60 cm
- Blattmetall, goldfarben
- Anlegemilch

Mit Silikon etwa 5 cm des Rundholzes abformen. Den Beton anmischen und eingießen, siehe Seite 8/9 und 4/5. Beide Enden der Kugelmkette, je mindestens drei Kugeln weit, in den Beton drücken. Einen Zahnstocher über die Öffnung der Form legen und die Kugelmkette mit Klebeband daran fixieren, damit sie nicht zu weit in den Beton einsinkt. Nachdem der Beton ausgehärtet und ausgeformt ist, den unteren Teil des Zylinders mit Blattmetall veredeln, siehe Seite 11.

Quadratische Ohrstecker

Material

- Schmuckbeton
- Silikon oder Knete
- Quadratische Schmuckperlen zum Abformen
- Blattmetall, goldfarben
- Anlegemilch

- **Ohrstecker-Rohlinge mit Platine**

Die Schmuckperlen mit Silikon oder Knete abformen, siehe Seite 7–9. Eine sehr kleine Menge Beton anmischen, in die Form gießen und aushärten lassen.

Die fertigen Betonteilchen auf Ohrstecker-Rohlinge aufkleben und zur Hälfte mit Blattmetall veredeln, siehe Seite 11.

Kugel-Fußkettchen

Material

- **Schmuckbeton**
- **Silikon-Eiswürfelform „Kugel“, ca. Ø 20 mm**
- **Je Kettchen: 2 Kugelketten, goldfarben, ca. 12 cm**
- **Verschluss, goldfarben**
- **Blattmetall, goldfarben**
- **Anlegemilch**

Beton anmischen und in die Eiskugelform gießen. In jede Form je ein Ende zweier Kugelketten drei Kugeln weit in den Beton drücken. Wie oben beschrieben die Kettchen mit einem Zahnstocher fixieren, damit sie nicht weiter einsinken.

Nach dem Aushärten des Betons die Kugeln ausformen und die jeweiligen Kettenenden mit einem Verschluss verbinden. Dann die Kugeln nach Belieben mit Blattmetall veredeln, siehe Seite 11.



Schlicht & schimmernd

Abb. Seite 16/17

Quader mit Papierrolle

Material

- Schmuckbeton
- Milchtütenpapier
- Seiten einer Zeitschrift
- Dünnes Rundholz
- Lederband

Vorlagen 1A + 1B von Seite 60

Diese Betonform wird liegend gegossen. Zum Bau der Form, beide Teile nach den Vorlagen 1A und 1B aus Milchtütenpapier zuschneiden und entlang der gestrichelten Linien falzen. Die schmalen Seitenteile nach oben klappen und mit Klebeband fixieren. Den Streifen 1B zum Kreis biegen, mit Klebeband zusammenkleben, in den oberen Bereich des Rechtecks setzen und am Formboden fixieren. Die Klebestreifen nur dort anbringen, wo kein Beton eingegossen wird, da sie sonst mit abgeformt würden. Mit etwas Knetmasse die Kanten abdichten, die Betonmasse anmischen, 8 mm hoch in die Form füllen, aushärten lassen und ausformen.

Für den Papierkreis die Zeitschriftenseiten in 8 mm breite Streifen schneiden und diese um das Rundholz herum aufwickeln. Dabei jeweils beide Enden der Streifen festkleben. So lange wickeln, bis die Papierrolle genau in die Beton-Aussparung passt. Das Rundholz entfernen und die entstandene Papierrolle auf der Rückseite vollflächig mit Kleber bestreichen, damit sie zusammenhält. Ist der Kleber getrocknet, kann die Papierrolle mit Schmuckkleber in der Aussparung befestigt werden. Zum Schluss ein Lederband durch die Öffnung in der Papierrolle schlingen.